

Ersatzteile Sprayer 2018
Spare parts Sprayer 2018

SPX



Sprayer komplett
Spryer complete

SP1



Tank 6l
Tank 6l

SP2




Tankhalter
Rubber brackets

SP3



Verschluß & Entgaser

SP4



Pumpeneinheit

SP12




Pumpe 110V
Pump 110V

SP12A



Pumpe 230V
Pump 230V

SP5



Stiel
Handle

SP6



Taster
Spryer complete

SP10



Sprüheinheit

SP7




Düse
Sprayer nozzle

SP8



Mutter für Düse

SP9



Dichtung

SP11



Düsenhalter
Sprayer mount

Optional Motorhaube mit Steckdose für Maschinen zum nachrüsten

Optional Motor cover with port for upgrading machines



Haube TM4 mit Steckdose
Motor cover TM4 with port



Haube TM5 mit Steckdose
Motor cover TM5 with port



Haube PRO35 mit Steckdose
Motor cover PRO35 with port



Haube PRO45 mit Steckdose
Motor cover PRO45 with port